



Blue-Bot™

Robot programmable (manuel, par tablette ou ordinateur)



(FR) INDICATIONS TECHNIQUES

 Les Blue-Bots et la station de chargement ne doivent pas entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides !

 Ne pas laisser en plein soleil !

SIGNIFICATION DES COULEURS DES YEUX

ROUGE	En cours de chargement
ROUGE (clignotant)	Batterie faible
VERT	Chargé
BLEU	Connecté à un appareil via Bluetooth

LOGICIELS

- **Application Blue-Bot (Android)**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=air.BlueBot>

- **Application Blue-Bot (iOS)**

<https://itunes.apple.com/ch/app/blue-bot/id957753068?mt=8>

Prochainement : version PC/Mac de l'application

- **Bee-Bot Lesson Activities 2 (PC, version test)**

<http://www.tts-group.co.uk/RMVirtual/Media/Downloads/Beebot2Setup.exe>

MODE VEILLE

Après 5 minutes d'inactivité, le Blue-Bot se met automatiquement en mode veille. Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.

QUELQUES CHIFFRES

Durée de chargement	Jusqu'à 4h
Autonomie	6h avec une utilisation normale, 1h30 avec une utilisation continue
Nb max. de commandes	200

UTILISATION AVEC BLUETOOTH

1. Enclencher la réception Bluetooth sur la tablette ou l'ordinateur.
2. Sur l'application Blue-Bot, appuyer sur la touche pour la connexion. Cela prend quelques secondes pour établir la connexion.

RENOMMER LE BLUE-BOT

Actuellement, pour renommer le Blue-Bot, il faut suivre exactement la procédure suivante :

1. Démarrer l'application (iOS ou Android)
2. Enclencher le Blue-Bot
3. Connecter le Blue-Bot via l'application
4. Insérer le nouveau nom dans le champ (nom par défaut : Bluebot)
5. Appuyer sur la touche « Rename » (si vous n'êtes pas sûr(e) que ça a fonctionné, répéter l'opération). Les yeux du Blue-Bot sont à présent blancs (plus connecté).
6. Fermer le clavier
7. Connecter à nouveau le Blue-Bot. Le nouveau nom devrait apparaître.
8. Si un problème survient à l'une des étapes, recommencer toute la procédure.

 A seulement été testé sur iOS.

UN PROBLÈME ?

En cas de problèmes, veuillez d'abord éteindre puis rallumer le Blue-Bot. La mémoire, la connexion Bluetooth, etc. seront réinitialisées.

Problème	Solution
Le Blue-Bot ne réagit plus	Le Blue-Bot est-il sur « On » ? La batterie est-elle chargée ?
Pas de son	Le son est-il sur « On » ?
Le Blue-Bot n'avance pas droit	Y a-t-il des corps étrangers dans les roues (cheveux, ...)